

1. Öffnen Sie den Prospektständer bis die untere Strebe in die Halterungen auf der Fußplatte passt. Befestigen Sie die Verriegelung über der Halterung, um den Prospektständer in der vorgegebenen Position zu halten.

2. Zur Stabilisierung des Faltprospektständers, ziehen Sie bitte die Schrauben an der Fußplatte nach.